



LAMELLA

Anleitung zur Montage elektrischer Screens

Erläuterung der Tasten/Funktionen der Fernbedienung



Aufwärts

Stop

Abwärts

Kanal/Screen wechseln



Reset (Rückseite)

Screen installieren

Screen mit der Fernbedienung verbinden

Schritt 1:

Halten Sie die obere Taste (Aufwärts) gedrückt, bis die blauen Buchstaben aufhören zu blinken.

Schritt 2:

Schalten Sie den Screen ein.

Schritt 3:

Wenn sich der Screen kurz hin und her bewegt, ist er mit der Fernbedienung verbunden.

Schritt 4:

Möchten Sie sich hierzu ein Anleitungsvideo ansehen, scannen Sie den unten stehenden QR-Code.

- Wenn Sie beide Screens gleichzeitig steuern möchten, befolgen Sie die oben genannten Schritte auf demselben Kanal.
- Wenn Sie den zweiten Screen separat steuern möchten, befolgen Sie die gleichen Schritte wie oben beschrieben. Wählen Sie dazu einfach einen anderen Kanal.



1. Einstellung (Startposition des Screens)

Schritt 1:

Drücken Sie (mit einem Schraubendreher oder einem spitzen Gegenstand) die Reset-Taste, bis sich der Screen einmal hin und her bewegt.

Schritt 2:

Bewegen Sie den Screen nach oben oder unten in die gewünschte Position.

Schritt 3:

Drücken Sie erneut die Reset-Taste.

Schritt 4:

Der Motor "ruckelt" einmal und die Startposition ist eingestellt.

2. Einstellung (Endposition des Screens)

Schritt 1:

Bewegen Sie den Screen mit der Fernbedienung in die gewünschte Position. Drücken Sie dann die Stop-Taste.

Schritt 2:

Drücken Sie mit einem Schraubendreher oder einem spitzen Gegenstand auf die Reset-Taste, bis der Motor einmal ruckelt.

Schritt 3:

Drücken Sie die Reset-Taste nochmals, so dass der Motor wiederum einmal ruckelt. Die Endposition ist nun eingestellt.

Anpassen der Start- und Endposition

Schritt 1:

Bewegen Sie den Motor bis zu der Einstellung, die Sie mit der Fernbedienung ändern möchten.

Schritt 2:

Drücken Sie die Reset-Taste, bis der Motor einmal ruckelt.

Schritt 3:

Bringen Sie den Screen mit der Fernbedienung in die gewünschte Position und drücken Sie dann die Stop-Taste.

Schritt 4:

Drücken Sie die Reset-Taste, bis der Motor einmal ruckelt. Die neue Position ist nun eingestellt.

Einstellungen zurücksetzen (Reset)

Schritt 1:

Drücken und halten Sie die Stop-Taste (in der Abbildung weiß eingekreist), bis der Motor ruckelt. (Der Screen bewegt sich leicht.) Lassen Sie die Taste los und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



Schritt 2:

Drücken Sie mit einem Schraubendreher oder einem spitzen Gegenstand so lange auf die Reset-Taste (Rückseite Fernbedienung), bis der Motor zwei Mal ruckelt. Die Einstellungen sind nun zurückgesetzt.

